

RULLESTILLAS



MONTERINGSANVISNING FOLDE OG RULLESTILLAS



- SMÅ HJUL:** Start med å montere hjul i folderammen. (str. 19") Stram til platen ekspanderer og sitter fast.
STORE HJUL: klipses fast med klipset på rammen. Hjulene skal peke ut fra stillaset med 45 grader ved bruk.
- Monter horisontalstag(ene) (RØD) på nederste trinnet i (folde) rammen - om dette følger med. Stag(ene) monteres på innsiden av rammen.



- Diagonalstag (GUL) monteres som en X i stillaset fra nest nederste trinn til nest øverste trinn på rammen som vist på bildet.
- Monter plattform(er og evt. trapp) Plattformer monteres hver 2. meter.



- Sikring på undersiden av plattform monteres slik bildet viser.
- Bygg videre med rammer, diagonal og plattform til ønsket høyde. Klips festes som vist til venstre for å låse fast rammer.

RULLESTILLAS



MONTERINGSANVISNING FOLDE OG RULLESTILLAS



7. Rekkverk langsida monteres på rekkverk kortsida, eller direkte på rammen.



8. Videre legges de grønne hjørnebslagene på og fotlist legges i.



9. Støttebein monteres på alle hjørner om dette følger med. Støttebein skal peke 45 grader ut fra stillaset.



10. Bildet over viser forskriftsriktig montert foldestillas klar til bruk.

Støttebein monteres ved høyder over 3m.

Det er kun tillat å klatre opp på innsiden av stillaset.

Stillaset skal ikke flyttes på med personer i stillaset.

Kun en plattform belastes av gangen. (200kg pr. m²)

Bremser skal være på ved bruk.